

Инструкция по эксплуатации Приемно-контрольного прибора «Версет-06»

Данный прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них пожарными извещателями (*датчиками*) и, в случае поступления от них сигнала, прибор определяет этот сигнал и выдает соответствующее сообщение на встроенный звуковой сигнализатор и на **светодиоды**, находящиеся на лицевой части прибора. **Световое обозначение шлейфов зависит от их состояния:**

- **Постоянно зеленый** (*шлейф Взят на охрану, дежурное состояние*);
- **Не светится** (*шлейф Снят с охраны и помещение не контролируется*);
- **Мигает зеленым или красным** (*срабатывание в шлейфе*)

Каждый **светодиод** соответствует конкретному **шлейфу**, а каждый шлейф защищает определенные помещения, расписанные в **«Перечне помещений по шлейфам»**.

ВНИМАНИЕ !!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно!

Порядок действий при срабатывании пожарной сигнализации:

1. Посмотреть Номер сработавшего шлейфа на Приборе.
2. Определить помещения, в которых произошло срабатывание. (*По «Перечню помещений по шлейфам»*)
3. Немедленно проверить указанные помещения (*Взяв с собой Ключи от них и ручной огнетушитель.*)
4. Если обнаружено возгорание, то вызывать пожарную охрану по телефону 01 и приступить к эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами.
5. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных пожарных извещателях – кнопка должна быть, на дымовых – не должен гореть индикатор). Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью спецключа кнопку необходимо отжать:
 - Посмотреть сработавший шлейф пожарной сигнализации, на приборе «Версет»;
 - Сбросить звуковую сигнализацию путем нажатия кнопки «звук/тест»;
 - Произвести сброс сработавшего шлейфа путём прислонения ключа к считывателю, прибор перешёл в режим переопроса шлейфов сигнализации, если все шлейфы в норме, то индикация будет гореть Зелёным цветом
 -

**В случае, если не удастся взять ШС под охрану, вызвать дежурного техника: тел.
8(86367)5-03-20**

**Строго запрещается вскрывать прибор и все оборудование пожарной сигнализации.
Организация не несет ответственности за жизнь нарушителя и нерабочее состояние
оборудования!!!**